MODE D'EMPLOI
ENERGY SISTEM CHARGEUR DE BATTERIES AA/AAA NNATURA 5100

Merci d'avoir choisi le chargeur de batteries NNatura 5100 d' Energy Sistem. Avec les chargeurs de batteries d' Energy Sistem série NNatura, en plus de charger vos batteries, las les maintiendra dans un état optimum et vous pourrez obtenir des prestation de plus haut rendement.
Chargeur conçu pour charger des batteries de Nickel Cadmiun (NiCd) et Nickel Metal-Hydride (NiMH), de format AA et AAA.
Le chargeur selectionne automatiquement la tension d' entréea entre 220-240VAC, pour une utilisation dans divers pays
Il est important de souligner que le chargeur détient la charge des batteries une fois que celles ci sont chargées, et ce pour éviter les surcharges, caracteristique importante qui rallonge la vie de et le nombre de charges de vos batteries.

CARACTERISTIQUES:

- Chargeur rapide de batteries rechargeables de type Ni-MH et Ni-CD.
- Recharge 2x2 batteries de type AA/AAA.
- Controle grace a son microprocesseur.
- Protection contre les surcharges, court-circuits et surchauffes.
- Avis de polarité inversée et/ou type de batterie incorrecte.
- Selection automatique de charge pour AA ou AAA.
- Arrêt de la charge une fois la batterie chargée.
- Leds indicateurs de l'état du chargeur.

PRECAUTIONS:

- Retirez les batteries du chargeur une fois la charge completée.
- Les batteries inclues (et toutes les neuves) doivent étre rechargées avant leer première utilisation.
- Ne chargez que des batteries de type NiCd et NiMH (N'admet pas de batteries Alcalines, Lithium, Carbón Zinc..etc)
- Ne mélangez pas les batteries de type NiCd et NiMH lors de la charge.
- Ne mélangez pas les batteries de type AA et AAA lors de la charge.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité.
- Ne maintenez pas le chargeur connecté si vous ne l'utilisez pas.
- Les batteries peuvent causer des dommages si elles sont insertées incorrectement, si elles s'approchent du feu, ou se mélangemt avec d'autres types de batteries.

INSTRUCTIONS DE CHARGE:

1. Le compartiment de charge du chargeur est ajustable. Selectionnez la taille du compartiment de charge selon le type de batteries que vous souhaitez charger (AA ou AAA).
2. Insertez les batteries.
3. Les batteries doivent éter chargées par paires. Pour charger seulement 2 batterie, insertez-les du coté gauche (en regardant le chargeur de face.)
4. Assurez vous que vous insertez les batteries en respectant leur polarité (+ et selon les signes indicatifs dans le compartiment du chargeur.
5. Branchez le chargeur (220-240 VAC). Sa conception d'allumage l'ajustera automatiquement au voltage adéquat selon le type de batteries que vous chargez.

TEMPS DE CHARGE:

Le temps de charge dépendra de la capacité, des conditions et de la quantité de charge qu'il restera à la batterie à charger.

TEMPS DE CHARGE APROXIMATIF:

Type	Capacité de la batterie	Temps
AA Ni-MH	1300-1400mAh	5 Heures
AA Ni-MH	1500-1600mAh	6 Heures
AA Ni-MH	1700-1800mAh	7 Heures
AA Ni-MH	1850-2300mAh	8 Heures
AAA Ni-MH	500-600mAh	6 Heures
AAA Ni-MH	650-700mAh	7 Heures
AAA Ni-MH	750-800mAh	8 Heures
AAA Ni-Cd	240-300mAh	3 Heures
AA Ni-Cd	700-800mAh	3 Heures

CONTENU:
- Chargeur rapide de batteries.
- 4 batteries rechargeables AA 2000 mAh.
- Mode d'emploi.

Pour une quelconque consultation vous pouvez nous contacter à travers l'adresse suivante support@energysistem.com